



JLM *Ditch Witch Scandinavia*

JL Maskiner i Malmö AB, Flintyxegatan 8, 213 76 MALMÖ

Tel: 0 40 - 671 1480. Fax: 040 - 671 1488. E-mail: ankell@jlm.se Hemsida: www.jlm.se

AVJÄMNARE/TRANSPORTÖR



BESKRIVNING

Tillsatsutrustningen planerare/transportör används för att planera ojämn, lös mark samt för lasttransport.

Mått	USA	Metriskt
Bredd	49 tum	1,2 m
Längd	36 tum	914 mm
Höjd	16 tum	406 mm
Vikt	170 lb	77 kg
Rektangulär stålstång	2 x 0,5 tum	51 x 13 mm
Stålstångförstyvningar	0,625 tum	16 mm

Data anges enligt SAE:s rekommendationer. Tekniska data är generella och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Om exakta måttuppgifter krävs, ska utrustningen vägas och mätas. Tillval kan göra att den levererade utrustningen skiljer sig från den visade.

The Charles Machine Works, Inc.
Ditch Witch® huvudkontor
Perry, OK 73077-0066 USA