



JLM *Ditch Witch Scandinavia*

JL Maskiner i Malmö AB, Flintyxegatan 8, 213 76 MALMÖ

Tel: 0 40 - 671 1480. Fax: 040 - 671 1488. E-mail: ankell@jlm.se Hemsida: www.jlm.se

HYDRAULHAMMARE



BESKRIVNING

Hydraulhammartillsatsen används för att slå sönder betong, asfalt eller sten.

Mått	USA	Metriskt
Slagenergi	250 fotlb	339 J
Vikt	270 lb	94 kg
Arbetstryck	1740 psi	120 bar
Slag per minut	1200	1200

Data anges enligt SAE:s rekommendationer. Tekniska data är generella och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Om exakta måttuppgifter krävs, ska utrustningen vägas och mätas. Tillval kan göra att den levererade utrustningen skiljer sig från den visade.

The Charles Machine Works, Inc.

Ditch Witch® huvudkontor
Perry, OK 73077-0066 USA